

GW2000安装设置文档







GW2000系列型号区分

GW2000-1

话务员:2
信号接口:RJ11(2芯电话线)
最大外线:32外线
最大分机:144分机
备注:黄色端口为外线端口(需要按端口从小到大插入外线),白色端口为分机内线端口。



GW2000-2

话务员:4 信号接口:RJ45 (网线) 最大外线:32外线 最大分机:256分机







话务管理客户端

1 登陆	
	HB国威话务管理系统
B 国威	操作员工号 001 ▼ 登陆密码 登陆 退出系统

在此窗口中输入用户名和密码后登录,默认的用户名为 "001",默认的密码为 "admin"。 002 用户对应的默认为1234,003用户对应的密码为1234。



软件图文设置 (软件登录用户名和密码:admin)

网络连接	● 更换总机	● <u>值班方式</u>	● 修改分机参数
专线专用	● <u>自录语音</u>	● <u>内线会议</u>	● <u>自动IP加拨</u>
开通外线	● <u>语音导航</u>	● <u>缩位拨号</u>	● 拔号出局方式



● 电脑录制欢迎音乐

录制前准备: 1、两头为3.5接头的音频线(随机有配送)

2、音频文件 (MP3, WAV格式, 可让客户自行用手机录制或上网找专业录音的公司录制)

第一步:将音频线一头插在交换机语音口,另一头插在电脑耳机口。





第三步:点击打开,选择音频文件
 软件音最调节到40%
 电脑音量调到90%
 段数可选1、2、3..8(默认1)
 每段默认语音看下表



电脑录制欢迎音乐

段序号	话务语音/功能语音	固定语音内容
第1段	日间状态呼入提示话务语音	您好, 欢迎致电本公司, 请拨分机号, 查号请拨0
第2段	午餐状态呼入提示话务语音	您好,现在是午餐时间,请在上班时间来电
第3段	夜间状态呼入提示话务语音	您好,现在是下班时间,请在上班时间来电
第4段	分机忙提示话务语音	您好,您拨的分机占线中,请改拨其他分机号或稍后来电
第5段	分机无应答提示语	您好,您拨的分机无人接听,请改拨其他分机号或稍后来电
第6段	拨错分机号码提示话务语音	您好,您拨的分机号码有误,请改拨其他分机号
第7段	转接提示话务语音	转接中,请稍后
第8段	闹钟提示语	闹钟时间到了

- 第四步:如使用GW2000-1机型,需在8001分机输入编程密码#*5555,听到"嘟"声后, 再输入8421#,切换到下传模式,然后挂机,执行下一步骤,使用GW2000-2不 需要执行此项操作
- 第五步: 点击"下传", 待录音进度条完成

第六步:试听自录语音:提8001分机输入#*5555,"嘟"声后输入8211#,"嘟" 声后系统开始播放自录的语音。

电脑录制欢迎音乐

第七步: 启用自录语音,选取主菜单中 系统设置-交换机参数-系统 参数-电脑话务与外线呼入处理,更改话务语音配置中对应 段采用自录语音

.	and the second second second second	日间坐席组	
5	时叫中心模式操行坐席	夜间坐席组	
6	d	外线呼入亚时多少个握铃才启动人工\自动情期	1
		第一段(日间状态呼入话务语音)	采用第一段自录语音
7 12		第二段(午餐状态好入话务语音)	采用第二段固定语音
		第三段(夜间状态呼入话务语音)	采用第三段固定语音
	话务语音配置	第四段(分机忙话务语音)	采用第四段固定语音
		第五段(分机无人接话务语音)	采用第五段固定语音
		第六段(分机拔错号话务语音)	采用第六段固定语音
		第七段(转接中话务语音)	采用第七段固定语音
		PRITICI III	×10
	功能语音配置	转移外线提示语音	关闭
		語の語言で	44.1 m

第八步:设置电脑值班(不设置此项,语音不生效)

🚺 交换机参数设置

#	机参数	中继参数	路由功能	外线分组	IP加拨设	置 中继联	号 E1接口	E1中继话	路 :
	中继参数	中继	值班方式	中继类型	计费方式	日间人工振 铃分机组	夜间人工振 铃分机组	电脑话务员 使用权	允许
	/+ m #L	1	电脑值班	普通中继	 延时计费	0	0	1, 2	
Ť	統密教	2	人工值班	普通中继	延时计费	0	0	1, 2	

6 话机录制欢迎音乐

- 1、总机提机进编程系统 #*5555
- 2、录制代码 8101# --- 8107#
 - 8101#(同时录制所有电脑话务员的第1段语音)
- 3、通过话筒说话录制
- 4、试听自录语音 8211# (监听第1路电脑话务员的第1段自录语音)
- 5、使用自录语音 8031# (使用第1段话务语音使用自录语音)
- 6、使用固定语音 8021# (使用第1段话务语音使用固定语音)

手机录制欢迎音乐

- 1、将音频线一头插在交换机语音口,另一头插在手机。
- 2、总机提机进编程系统 #*5555
- 3、录制代码 81019#

81019#(同时录制所有电脑话务员的第1段语音)





例如:公司要求来电后,语音提示销售请按1,技术请按2,售后请按3,人工请的按0

语音导航设置

短位拨号功能	全使用	
分机号首码(1-2位)	6	
短号对应号码	1-8, 2-16, 3-24, 4-32, 5-40	
启用传真检测		
传真分机号		
传真检测个数	2	
	短位拨号功能 短位拨号功能 分机号首码(1-2位) 短号对应号码 自用传真检测 传真分机号 传真检测个数	短位拨号功能 全使用 分机号首码(1-2位) 6 短号对应号码 1-8, 2-16, 3-24, 4-32, 5-40 启用传真检测 传真分机号 2

|销售部电话设置在第1排第8个端口

f																					
			NC I	n a		100	100	1553	100	6 A.D		60				100	NO.	100			
đ	8 [ER	100		H	÷.	÷.	÷.	4	ē.	14	Į.	ł.		ā	ē.	ιā.	lē.	ł.	H		
				13	Ľ	Ľ	Ľ	Ľ	13	t	Ľ	Ľ	Ľ	Ľ	Ľ	Ľ	Ľ	Ľ	t:	11	
		in the	đ,	÷.	÷.	ē.	đ,	đ,	ā	lē.	ł.	ě.	ē.	÷.	ē.	æ	ē.	ġ.	a		
		Ļ	3	Ľ	Ŀ	Ŀ	3	Ľ	13	12	E	Ŀ	Ŀ	Ľ	L:	LS.	Ľ	13			
	autona.		Cā i	Că.	C.	C÷.	1.6	Lä.	1.5	Lā	L.	£4	C	15	65	C -	1.5	1.5			

第一步: 录制欢迎音乐 第二步:打开软件-系统参数-短号 拨号设置 第三步: 短号拨号功能-选全使用 第四步:分机号首码(分机号第 1个数,例如分司内的分 机号以6开头,那就填6) 第五步: 短号对应号码:1代表分机 第1排,8代表8端口号,2 代表分机第2排,16代表 16端口号

IVR导航系统常见问题



3

来电后能进入语音系统,但没有听到欢迎语音 总机进编程#*5555,然后821114#



2 来电不能进入语音系统 检查外线线路有没开通来电显示功能 有来电显示后才会进入语音系统



不能录制,试听不成功 检查音频线是否正常 检查音频文件 能进入语音系统,但听不完整,且断线 恢复系统默认语音,故障是否排除 音量调小,重新录制 例如公司当天要求8001-8060分机号的员工进行电话会议。

内线多方会议





例如:公司有外线8条,分机64个,8003通过外线2呼入呼出,8004通过外线3呼入呼出,8008通过外线4呼入呼出,其余分机通过外线1,5,6,7,8呼出,1,4,5,6,7,8外线呼进到8001。

第一步:将需求排表(此项不是在软件上操作) 丧出排表 表2:呼入排表

表1: 呼出排表

分机号	新建的组号	外线端口号	外线端口号	新建的组号	分机号	分机物理端口号
8003	1	2	2	1	8003	3
8004	2	3	3	2	8004	4
8008	3	4	4	3	8008	8
8001, 8002, 8005, 8006, 8007, 8009-8064	4	1, 5, 6, 7, 8	1, 5, 6, 7, 8	4	8001, 8002, 8005, 8006, 8007, 8009-8064	1, 2, 5, 6, 7, 9-64

≻ 不相邻的号码用,分隔
 ≻ 相邻的号码用-连接

▶ 新建的组按顺序排列

▶ 新建的组按顺序排列



▶ 对应
 呼出
 排表
 组号







1 交换机参数设置

分机参数	[中继参望	数	路由功能	外线分组	IP加拨设	置 中继联	号 E1接口	E1中继话	路丨DID号码	E1中继	
中继参数		中继		值班方式	中继类型	计费方式	日间人工振 铃分机组	夜间人工振 铃分机组	电脑话务员 使用权	允许外线呼 出	开通外线	
乏统关数		1		人工值班	普通中继	延时计费	4	0	1, 2	Ч	开通	
赤坑沙裂		2		人工值班	普通中继	延时计费	1	0	1,2	Ч	开通	
修改编程率码		3		人工值班	普通中继	延时计费	2	0	1, 2	¥	开通	
		4		人工值班	普通中继	延时计费	3	0	1, 2	У	开通	
退出		5	39 L.	人工值班	普通中继	延时计费	4	0	1, 2	Y	开通	
		6		人工值班	普通中继	延时计费	4	0	1, 2	У	开通	
		7		人工值班	普通中继	延时计费	4	4	1, 2	У	开通	
[组成员]:		8		人工值班	普通中继	延时计费	4	0	1, 2	¥	开通	
大工值班 对应呼入外线端口号 对应呼入组号 开通												
								J / \-L		114		

呼入设置



专线专用常见故障:





12 父操机参数设置												
公和条粉	系统参数	系统时间参数	系统转移参数	电脑话务与外线	浅呼入处理	门口机设置	字头管理	随身等级	缩位拨号功能			
75 012581	1			回内线码与特殊	操作码			*#				
中维参数	2			普通线	出局码			9				
1.425 84	3			特殊线	出局码			7				
系统参数	4			外线使	用方式			循环				
Lannan and a second sec	5		离位	立遇忙转移状态断	电保存	F						
修改编程密码	6			允许后	台拔号	<u>ਤ</u> ੁ						
	7		内线	땘 叫,分机组工	作模式	普通呼叫						
退出	8		2-8等级	及可以拨打特殊号	码功能							
	9			开通密码锁/锁	机功能							
	10			打总机			ч					
	11			机代码			0					
	12				总机号			1,2,,				
				切	换方式			人工				
				人工设	置状态			日间状态				
				自动切换作息	息时间1		08:00,1	2:00,14:00,	18:00			
				自动切换作息	即间2	2 08:00, 12:00, 12:00 - 全工作						
	13	日夜服务设置			星期一							
		H KORA KIII			星期二			全工作				
					早期三			全工作				

默认为1、2分机端口, 如更换,直接填写分 机端口号即可,最多 可设置4个总机号





	分机参数	中继参数	】路由功能	外线分组	IP加拨设	:置│ 中继联	号 E1接口	E1中继话	路 DID号码	马 E1中维		
	中继参数	中继	值班方式	中继类型	计费方式	日间人工振 铃分机组	夜间人工振 铃分机组	电脑话务员 使用权	允许外线呼 出	开通外线	默认为人口	值班
	石谷谷林	1	电脑值班	普通中继	延时计费	0	0	1, 2	¥	 开通	人工值班:	来电后电话机响铃
	********	2	人工值班	普通中继	延时计费	0	0	1,2	¥	开通		
	修改编程家码	3	人工值班	普通中继	延时计费	0	0	1,2	У	开通	由 脑 值 班.	来由后由脑话冬
	18/23#1111	4	人工值班	普通中继	延时计费	0	0	1,2	У	开通	电脑直灯:	不电口电脑口力 日拉语 採拉边
	退出	5	人工值班	普通中继	延时计费	1	0	1,2	У	开通		见按 进,
/		6	人工值班	普通中继	延时计费	0	0	1,2	¥	开通		迎 '出首,
		7	人工值班	普通中继	延时计费	0	0	1,2	¥	开通		
		8	电脑值班	普通中继	延时计费	0	0	1,2	¥	开通	彩铃模式:	来电后,播放欢迎
		9	人工值班	普通中继	延时计费	0	0	1,2	У	开通		语音的同时,电话
		10	人工值班	普通中继	延时计费	0	0	1,2	ү	开通		机也响铃
		11	人工值班	普通中继	延时计费	0	0	1,2	ұ	关闭		
		12	人工值班	普通中继	延时计费	0	0	1,2	У	关闭		
		13	人工值班	普通中继	延时计费	0	0	1,2	У	关闭		
		14	人工值班	普通中继	延时计费	0	0	1,2	У	关闭		
									-			



分机参数	中继参数] 路由功能	外线分组	IP加拨设	置 中继联·	号 E1接口	E1中继话	路 DID号	码 E1中继号	UH:
中继参数	中继	值班方式	中继类型	计费方式	日间人工振 铃分机组	夜间人工振 铃分机组	电脑话务员 使用权	允许外线吗 出	开通外线	
安纳装料	1	电脑值班	普通中继	延时计费	0	0	1,2	Ч	开通	
示 玩習/愛見	2	人工值班	普通中继	延时计费	0	0	1,2	¥	开通	
修改编程率码	3	人工值班	普通中继	延时计费	0	0	1,2	¥	开通	
	4	人工值班	普通中继	延时计费	0	0	1, 2	Ч	开通	
退出	5	人工值班	普通中继	延时计费	1	0	1,2	¥	开通	
	6	人工值班	普通中继	延时计费	0	0	1,2	Ч	开通	
	7	人工值班	普通中继	延时计费	0	0	1,2	Y	开通	
	8	电脑值班	普通中继	延时计费	0	0	1, 2	Ч	开通	
	9	人工值班	普通中继	延时计费	0	0	1, 2	Ч	开通	
	10	人工值班	普通中继	延时计费	0	0	1,2	¥	开通	
	11	人工值班	普通中继	延时计费	0	0	1,2	¥	关闭	
	12	人工值班	普诵中继	延时计弗	0	0	1.2	Y	关闭	

注意:根据外线数量开通, 不用的端口,及时 关闭,避免分机无 接通外线





分机参数	分机参数 分机组参数									
中继参数	端口	分机号码	出局方式	对讲分机	日间呼 出等级	夜间呼 出等级				
石谷安地	1	8001	间接出局		1	1				
<u>未</u> 筑密到	2	8002	间接出局		1	1				
修改编程密码	3	8003	间接出局		1	1				
	4	8004	间接出局		1	1				
退出	5	8005	间接出局		1	1				
	6	8006	间接出局		1	1				
	7	8007	间接出局		1	1				
双击即可修改参数,	8	8008	间接出局		1	1				
修改完即时保存,请 留意当前界面底部 的修改信息.	9	8009	间接出局		1	1				
	10	8010	间接出局	Į.	1	1				
	11	8011	间接出局		1	1				
	12	8012	间接出局		1	1				

端口:

• 分机物理号,不可修改

分机号码:

- 双击可修改
- 默认不能以9开头的分机号
- 可修改长度为2到6位
- 不能800与8001这类分机号共存

内线拨打方式:

- 间接出局直接拨分机号
- 直接出局拨*+分机号





分机参数	分机参数 分机组参数										
中继参数	端口	分机号码	出局方式	对讲分 机	日间呼出等级	夜间呼 出等级	呼出限 时	日间可 用外线 组	夜间可 用外线 组		
系统参数	1	8001	间接出局		1	1	0	0	0		
	2	8002	间接出局		1	1	0	0	0		
修改编程密码	3	8003	间接出局		1	1	0	0	0		
	4	8004	间接出局		1	1	0	0	0		
退出	5	8005	间接出局		1	1	0	0	0		
	6	8006	间接出局		1	1	0	0	0		
	7	8007	间接出局		1	1	0	0	0		
双击即可修改参数,	8	8008	间接出局		1	1	0	1	0		
修改完即时保存,请	9	8009	间接出局		1	1	0	0	0		
再尽习则齐面压可 的修改信息.	10	8010	间接出局		1	1	0	0	0		
	11	8011	间接出局		1	1	0	0	0		

间接出局:

• 拨9+手机(默认9出局)

直接出局

• 直接拨打手机

注意:

- 设置成直接出局后,
- 内线分机拨打要加*号





分机参数	分別変数 分別組参数								
中继参数	端口	夜间可 用外线 组	转移模式	转移分机	分机密码	转移权 限	热线功能	IP权限	缩位拨 码权限
系统参数 -	1	0	无转移	8001	0000	Y			¥
	2	0	无转移	8001	0000	¥			ч
修改编程密码	3	0	无转移	8001	0000	ч			¥
	4	0	无转移	8001	0000	ч			¥
退出	5	O	无转移	8001	0000	ч			ч
	6	0	无转移	8001	0000	¥			¥
	7	0	无转移	8001	0000	Y	11		¥

🚺 交换机参数设置

分机参数	系统参数	系统时间参数 系统转移	鬱数│电脑话务与外线呼入处理│	门口机设置	字头管理	随身等级	缩位拨号功能
中继参数	组号		速拨号码				
无效关制	1		13428780911				
永 筑参数	2						
修改编程家码	3						
	4						
退出	5						
1	6						

1、开通权限

2、组号:

- 01-96(两位数的96组)
- 3、速拨号码:
- 填写要拨打的号码

拨打方法:

• #20+组号

常见故障: 话机按#20后忙音 处理办法: 8001总机进编程 #*5555, 751#

自动IP加拨 系统设置 中继参数 路由功能 🔰 交换机参数设置 中继参数 路由功能 外线分组 | IP加拨设置 | 中继联号 | E1接口 | E1中继话路 | DID号码 | E1中继号码 | 分机参数 1、路由功能:自动路由 路由功能 1 自动路由 特殊中继忙时可以用普通中继 2 Y 中继参数 2、特殊中继忙时可用普通中继:Y 普通中继忙时可以用特殊中继 3 Y 3、特殊中继1:0 特殊中继1 0 系统参数 特殊中继2 特殊中维路由字头 4 特殊中继3 修改编程密码 特殊中继4 退出 系统设置 中继参数 IP加拨设置 1 交换机参数设置 中继参数 | 路由功能 | 外线分组 [IP加拨设置] 中继联号 | E1接口 | E1中继话路 | DID号码 | E1中继号码 | 分机参数 1、开通IP功能:Y 开诵IP功能 1 Y IP码"*#"设置 不可设置*# 2 2、拨打普通号码加拨IP:Y 中继参数 拨打普通号码加拨IF 3 Y 3、特殊中继1IP加拨号码: 17909 根据所拨号码加拨 IP加拨条件 系统参数 4 普通中维IP加拨号码 5 特殊中维1IP加拨号码 修改编程密码 6 17909 特殊中继2IP加拨号码 7

特殊中继3IP加拨号码 特殊中继4IP加拨号码

退出

8

9

自动IP加拨



1 交换机参数设置

分机参数	中继参数	[] 路由功能 -	外线分组	│ IP加拨设	2 置 中纠	
中继参数	中继	值班方式	中继类型	计费方式	日间人] 铃分机	→ 特殊中继1 拨打方式:
安纳莱森	1	人工值班	特殊中继1	延时计费	0	
773732331	2	人工值班	普通中继	延时计费	0	
修改编程家码	3	人工值班	普通中继	延时计费	0	打下述0, 分统日初
	4	人工值班	普通中继	延时计费	0	加拨17909
退出	5	人工值班	普通中继	延时计费	0	
	6	人工值班	普通中继	延时计费	0	



GW2000编程指令(所有设置需进入编程系统)

功能名称	代码	功能名称	代码
进入编程密码	*#*5555(以下代码需进入编程)	禁止所有分机内部互打	740#
开通所有外线端口	300#	禁止部分分机内部互打	740+起始端口号*结束端口号#
关闭所有外线端口	301#	允许所有分机内部互打	741#
开通外线端口	300+外线端口号#	允许部分分机内部互打	741+起始端口号*结束端口号#
关闭外线端口	301+外线端口号#	设置所有外线为电脑值班	321#
批量开通外线端口	300+起始外线端口号*结束外线端口号#	设置某外线为电脑值班	321M#(M为外线号)
批量关闭外线端口	301+起始外线端口号*结束外线端口号#	设置所有外线为人工值班	320#(出厂默认设置所以外线为人工值班)
系统语音切换为中文	8422#	设置某外线为人工值班	320M#(M为外线号)
系统语音切换为英文	8423#	设置彩铃模式	322#
更改速拨总机代码	904X#(X=0-9)默认为0	设置某外线为彩铃模式	322M#(M为外线号)
设置出局码	902X#(X=0-9)默认为9	电脑值班不拨号转总机	3541#
设置特殊出局码	903X#(X=0-9)默认为7	电脑值班分机忙时转总机	3561#
恢复出厂状态值(不含分机号)	9000#	电脑值班无人接听转总机	3571#
恢复分机号码出厂值	0000#	闪断时间设置	850T#(T=0-20,1个单位为0.1秒,初始值为10)
系统软复位 (机器重启)	99999999#	恢复芯片最大音量	821114#(自录语音没声音可用此命令)
电脑值班下开通忙音检测功能	522#	所有话务使用默认欢迎语音	8020#
初始化网卡	090#(出厂IP:192.168.123.249)		

分机常用操作代码

GW2000分机常用操作代码

功能名称	代码	功能名称	代码
查询本机号码	*#31#	普通分机代接	#6+响铃分机号
查询本机端口和号码	*#32#	总机代接	#0(需进编程开通总机代接功能,默认开通)
查询系统日期	*#36#	清除分机功能(转移、闹钟)	*#10#
查询系统时间	*#33#		
听系统保留音乐	*#30#	总机监听外线	*#21+两位外线号
选择外线出局	*#8+两位外线号	总机监听分机	*#22+分机号
分机免打扰	*#13#	总机强拆通话	监听中按#
离位转移到分机	*#11+分机号	一外线两分机三方通话	闪断键+ * +第三方分机号
离位转移到手机	*#11+手机号+#	两外线一分机三方通话	两方通话中+闪断键+##+手机号+闪断键+#3
遇忙无人转移到分机	*#12+分机号	缩位拨号	*#20+两位缩位组号
遇忙无人转移到手机	*#12+手机号+#	总机群呼(紧急情况)	*#18
取消本叫呼叫转移	*#11#或*#12#	广播	*#16#

