

国威GW36 WiFi电话机快速使用指南



国威GW36无线WiFi电话机配置文档

一：话机终端配置步骤

1. 话机连接WiFi



选择无线网络、开启无线网络、连接无线网络

话机注册步骤



2: 菜单进入高级设置>输入密码: 123 >选择注册线路>设置>开启注册, 填写语音主机IP地址, 填写注册用户名, 注册密码 (SIP分机用户、密码由语音主机提供帐号密码), 填写注册端口 (由语音主机提供), 最后确认, 完成话机注册。

二：Web界面注册话机终端设置步骤

1. 从电话中获取IP地址：按下菜单键 > 无线网络 > 无线状态 > IP



2. Web页面登录话机IP地址，用户名、密码：admin



3. 国威话机Web配置步骤

配置：登录话机网页后，进入线路>SIP，填写用户名、用户认证、用户密码、服务器地址、服务器端口，最后点击提交

The screenshot shows the Guowei SIP configuration web interface. The interface includes a top navigation bar with tabs for SIP, SIP热点, 收号规则, 联动计划, 基本设定, and 声音监测. A left sidebar contains a menu with options like 系统, 网络, 线路, 电话设置, 电话本, 通话记录, 快捷键, 应用, 安全, and 设备日志. The main content area is titled '线路' and shows configuration for a selected line '6007@SIP2'. The configuration is divided into '注册设定' and '基本设定' sections. The '注册设定' section includes fields for '线路状态' (已注册), '用户名' (6007), '显示名', '域', '启用' (checked), '用户认证' (6007), '验证密码' (masked), and '服务器名称'. The 'SIP Server 1' section includes fields for '服务器地址' (192.168.0.249), '服务器端口' (5060), '传输协议' (UDP), and '注册有效期' (3600秒). The 'SIP Server 2' section includes fields for '服务器地址', '服务器端口' (5060), '传输协议' (UDP), and '注册有效期' (3600秒). The '基本设定' section includes fields for '代理服务器地址', '代理服务器端口' (5060), '代理用户', and '代理密码'. The '全局设置' section includes a '提交' button. Red boxes and numbers 1 through 6 highlight specific elements: 1. 线路 menu item, 2. SIP tab, 3. 已注册 status, 4. 用户认证 field, 5. SIP Server 1 fields, and 6. 提交 button.

